

# Ultrazvukový bateriový plašič kun a lasic

## Návod k použití

Žádné líčení speciálních pastí, žádné zabíjení jinak užitečných zvířat! Šetřete životní prostředí! Toto zařízení Vám poslouží k ekologickému odhánění kun z domů, skladů, stájí, chlévů, kurníků, králíkáren, kúlen, vozidel, garáží, prokousávání pneumatik a ohlodávání zapalovacích kabelů a z půd či z jiných prostorů, kde vyhledávají tato nevíтанá zvířata pamlsky nebo potravu a kde mohou způsobit škody například zadávením drůbeže. Tento přístroj vyhání a odpuzuje nejen šelmy kunovité, kuny, tchoře, ale i šelmy lasicovité. Hluk zvuk, který přístroj vysílá, lidské ucho téměř neslyší. Každých 20 sekund po dobu 2 x 1,5 sekund s přerušením dalších 20 sekund vysílá tento přístroj velmi vysoký tón o frekvenci 12000 Hz. Tento zvuk je velmi nepříjemný pro kuny a jiné podobné šelmy, které rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor. Ihned připraven k zapnutí, bez připojení k napájení. Intervalové zapínání brání tomu, aby si kuna na tón zvykla. Díky bateriovému napájení lze toto zařízení ihned kdekoliv umístit a použít. Trvalý provoz až cca 12 měsíců, dle kvality baterie.

Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Působí proti

Kunám, lasicím, tchořům atd.

## Příklady pro použití

- Motorový prostor auta
- Půdy a střešní prostory
- Sklepy a jiné prostory
- Přístřešky, pergoly, atd.



1. Reprodukter
2. Otvor pro připevnění
3. LED provozní kontrolka
4. Prostor pro baterie R20 / 1.5 V / 2 ks
5. Vypínač

## Návod k použití

- Vyšroubujte šroub na spodní straně zařízení 4
- Vložte 2 ks baterií typu R20 1,5 V. Dodržujte přitom správnou polaritu naznačenou znaménky + a -
- Vložte zpět víčko pro baterie a šroub znovu zašroubujte
- Zavěste plašič na tento nástěnný držák
- Stiskněte vypínač 5, tím se uvede, přístroj do provozu
- Po zapnutí se rozsvítí červená LED dioda, po vypnutí krátce 5x zabliká LED dioda a přístroj se vypne

## Údržba a likvidace přístroje

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace CE neprovádějte žádné zásahy do plašiče. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Elektrický plašič kun až na příležitostné čištění nevyžaduje žádnou údržbu.

K čištění používejte prosím pouze měkkou, vlhkou textilii bez rezných, rozpouštěcích a chemických čisticích prostředků.

Není-li již plašič kun přes intaktní napájení funkční, popř. opravitelný, musí být potom odstraněn podle platných zákonných předpisů.

## Záruka

Na plašič kun poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

## Technické údaje

Provozní napětí	: 1,5 V baterie R20 / 2 ks
Příkon	: 4 mA
Klidová spotřeba	: 20 $\mu$ A
Kmitočet	: 12000 Hz
Interval	: 20 s
Interval spínání	: 2 x 1,5 s
Trvalý provoz	: 12 měsíců / dle kvality baterie
Akustická hlasitost	: 85 dB
Dosah působení	: 40 m <sup>2</sup>
Akční rádius	: 180° horizontálně
Typ ochrany	: IP 64
Pracovní teplota	: -10 až +40°C
Materiál	: ABS plast
Barva	: černá
Hmotnost balení	: 0,25 kg
Rozměr balení	: 13,3 x 7 x 4,8 cm
Obsah balení	: plašič, příslušenství, návod v češtině

Liebe Kundin,  
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:

 

**Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

\*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium Hg = Quecksilber Pb = Blei

Liebe Kundin,  
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:



**Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Rückgabe der Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Diese Entsorgungsregeln gelten laut Batterieverordnung ebenfalls für Batterien und Akkus. Batterien und Akkus können auch in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.



AHC-BONN-PRAHA sro  
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely  
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393  
E-mail: [info@mojenakupy.cz](mailto:info@mojenakupy.cz)  
[www.MojeNakupy.cz](http://www.MojeNakupy.cz)